


TRAMPOLIN

Bedienungsanleitung



EINLEITUNG


Bevor Sie dieses Trampolin benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen haben und befolgen.

Wie bei jeder anderen Freizeitaktivität auch, können sich die Teilnehmer verletzen.

Zur Vermeidung von Verletzungen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und Tipps einhalten.

Der falsche Gebrauch oder Missbrauch von diesem Trampolin ist gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen führen!

- Dieses Trampolin ist ein Sportgerät und kein Spielzeug.
- Trampoline sind zurückspringende Geräte und befördern den Benutzer in ungewohnte Höhen und verschiedene Körperhaltungen.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung auf eine Abnutzung der Matte und auf lose oder fehlende Teile.
- In dieser Gebrauchsanweisung werden Hinweise zum richtigen Zusammenbau, zur Pflege und Wartung, zur Sicherheit, Warnungen und zu den richtigen Techniken zum Springen gegeben.
- Alle Benutzer und Aufsichtspersonen müssen sich mit diesen Anleitungen vertraut machen.
- Jeder, der sich für die Benutzung dieses Trampolins entscheidet, muss sich seiner eigenen Grenzen bezüglich der unterschiedlichen Sprünge mit diesem Trampolin bewusst sein.



Es sollte nie mehr als eine Person auf dem Trampolin springen. Mehrere Springer erhöhen das Risiko von Kollisionen.



Machen Sie keine Saltos (Loopings), da dies das Risiko auf dem Kopf zu landen erhöht. Lähmung oder Tod könnten die Folge sein.

TRAMPOLIN RICHTLINIEN

1 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

1.1 GEBRAUCH

- Dieser Artikel ist nur für den Heimgebrauch vorgesehen und nicht für professionelle oder medizinische Anwendungen
- Das Maximalgewicht beträgt 150 kg. Eine Überlastung verursacht Schäden am Trampolin, welche von der Garantie nicht abgedeckt sind.

1.2 GEFAHR FÜR KINDER

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit diesem Produkt. Führen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen durch und überwachen Sie alle Trampolinaktivitäten. Beachten Sie, dass das Verpackungsmaterial nicht für Kinder geeignet ist. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Trampoline mit einer Höhe größer 51cm sind nicht für Kinder unter 6 Jahren empfohlen. Kinder erkennen nicht die potentiellen Gefahren dieses Produkts. Halten Sie kleine Kinder von diesem Trampolin entfernt, da es kein Spielzeug ist. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.

1.3 VORSICHT – PRODUKTSCHÄDEN

- Verändern Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie nur unsere originalen Ersatzteile. Reparaturen sollten nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit Ihres Trampolins beeinträchtigen. Benutzen Sie das Produkt nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.

1.4 MONTAGEHINWEISE

- Die Montage des Produkts sollte von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Fragen Sie im Zweifelsfall eine technisch qualifizierte Person.
- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Montage dieses Trampolins anfangen.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und legen die Teile auf einer freien Fläche aus. Das gibt Ihnen eine Übersicht und vereinfacht den Montagevorgang.
- Überprüfen Sie mit der Teileliste, dass keine Teile fehlen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Werkzeugen immer Verletzungsgefahr besteht. Montieren Sie das Produkt deshalb sorgfältig.
- Schaffen Sie eine gefahrenfreie Umgebung. Lassen Sie beispielsweise keine Werkzeuge im Arbeitsbereich liegen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial so auf, dass keine Gefahr entstehen kann. Folien und Plastiktüten sind für Kinder gefährlich (Erstickungsgefahr).
- Bitte stellen Sie sicher, nachdem Sie das Produkt installiert haben, dass alle Schrauben, Bolzen und Muttern korrekt angezogen und dass alle Verbindungen fest angebracht sind.
- Über dem Trampolin ist ein Freiraum von mindestens 7,3m erforderlich. Zwischen dem Trampolin und möglichen Gefahrenquellen wie Elektrokabeln, Baumzweigen, Spielgeräten, Swimming-Pools und Zäunen ist ein entsprechender Abstand einzuhalten.
- Das Trampolin muss vor dem Gebrauch sorgfältig aufgebaut sein.

- Stellen Sie das Trampolin niemals bei regnerischen, windigen oder stürmischen Bedingungen oder insbesondere bei Gewitter auf. Es wird empfohlen das Trampolin bei schlechtem Wetter zu entfernen.
- Der Metallrahmen des Trampolins leitet Strom. Daher dürfen Blitze, Verlängerungskabel und alle elektrischen Geräte niemals mit dem Trampolin in Kontakt kommen.
- Das Trampolin muss immer in einem gut beleuchteten Bereich benutzt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter das Trampolin.
- Das Trampolin darf nicht in der Nähe von anderen Freizeitgeräten benutzt werden.
- Verwenden Sie bei der Montage und Demontage Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

1.5 ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Für zusätzliche Stabilität können Sie Sandsäcke auf die Trampolinbeine legen. Dadurch wird verhindert, dass das Trampolin bei einer seitlichen Kraft umkippt.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht während einer Schwangerschaft.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht bei Bluthochdruck.
- Springen Sie nur Barfuß auf dem Trampolin. Tragen Sie keine Schuhe, da diese die Sprungmatte beschädigen. Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Nicht rauchen.
- Legen Sie keine Zigaretten, Haustiere, scharfe Gegenstände oder andere Fremdkörper auf das Trampolin.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Risse an den Nähten der Randabdeckung, durch unsachgemäße Behandlung, fallen nicht unter die Garantie.
- Platzieren Sie das Trampolin auf ebenem Boden, vorzugsweise auf Gras. Das Aufstellen des Trampolins auf hartem Untergrund erhöht die Belastung auf die Rahmen und verursacht Schäden, welche nicht durch die Garantie abgedeckt werden. Wenn Sie das Trampolin auf einen unebenen Boden stellen, kann dieses umkippen.
- Setzen Sie das Trampolin keinen offenen Flammen aus.
- Sichern Sie das Trampolin vor unbefugter Benutzung.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn es nass ist.
- Das Trampolin sollte bei sehr windigen Bedingungen mit Ankern fixiert oder demontiert und verstaut werden.

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vom Sicherheitsnetz vollständig geschlossen ist und auch alle drei Haken vor dem Springen verschlossen werden.
2. Nicht absichtlich in das Sicherheitsnetz springen. Es dient nur dazu, um nicht vom Trampolin herunterzufallen. Absichtliches Springen in das Sicherheitsnetz kann dazu führen, dass das Trampolin umkippt oder Ihr Netz beschädigt. Ein Missbrauch des Sicherheitsnetzes gilt als fahrlässig, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist.

2 SICHERHEITSHINWEISE FÜR TRAMPOLINE

- Alle Benutzer des Trampolins benötigen einen Betreuer. Unabhängig vom Alter und der Erfahrung des Benutzers.
- Die Sicherheitshinweise sollten stets beachtet und befolgt werden.
- Saltos müssen vermieden werden. Falsche Ladungen auf dem Trampolin können zu Verletzungen führen, insbesondere an Rücken, Nacken oder Kopf. Verletzte können Lähmungen erleiden oder sogar sterben.
- Nur eine Person darf das Trampolin benutzen. Mehrere Personen auf dem Trampolin erhöhen das Risiko einer Kollision.
- Das Trampolin muss vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen tragender oder defekter Teil geprüft werden, da dies die gesamte Sicherheit des Trampolins beeinträchtigen kann. Beschädigungen sollten umgehend beseitigt werden. In der Zwischenzeit muss der Zugang zum Trampolin verwehrt werden.
- Beim Springen auf dem Trampolin darf keine Kleidung mit Haken oder Teilen getragen werden, die sich verfangen könnten.
- Das Trampolin darf nur auf ebenen und nicht rutschigen Untergründen aufgestellt werden.
- Starke Winde/Böen können das Trampolin wegblasen. Wenn starke Winde vorhergesagt werden, ist das Trampolin an einen geschützten Ort zu bringen oder am Boden mit Schnüren und Heringen zu befestigen oder Sie zerlegen dieses.
- Versuchen Sie das fertig montierte Trampolin nicht mehr umzustellen. Es könnte sich während des Transports verbiegen. Sollte es doch notwendig sein das Trampolin zu bewegen, so beachten Sie bitte Folgendes: Mindestens vier Personen müssen gleichmäßig um den Rahmen verteilt sein, um das Trampolin vom Boden zu heben. Es muss horizontal getragen werden und wenn der Rahmen sich verbiegt, so brauchen Sie vier Personen, um das Trampolin in Form zu bringen.
- Trampoline sind Sprunggeräte, die es dem Benutzer ermöglichen, in ungewohnte Höhen zu springen, sowie verschiedenste Körperbewegungen zu vollbringen. Stürze auf den Rahmen, die Randabdeckung oder sonstige falsche Landungen auf dem Trampolin können zu Verletzungen führen.
- Die Benutzer sollten mit dem Benutzerhandbuch vertraut sein. Dieses Handbuch enthält Montageanleitungen, besondere Vorsichtsmaßnahmen, sowie Empfehlungen zur Wartung und Instandhaltung des Trampolins, um einen sicheren Gebrauch und anhaltende Freude zu gewährleisten.
- Es ist sicherzustellen, dass der Sicherheitsabstand um das Trampolin angemessen ist.
- Verwenden Sie es niemals in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie auf bewegliche Teile, in denen sich Ihre Arme und Beine verfangen könnten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Trampolin.
- Lassen Sie keine Person oder Gegenstand unter das Trampolin, während jemand auf diesem springt. Die Sprungmatte ist flexibel und gibt bei Sprüngen nach unten nach, so dass jemand, der sich darunter befindet, sich schwer verletzen kann.
- Machen Sie sich mit dem Benutzerhandbuch vertraut und halten Sie sich an alle Sicherheitsregeln.
- Das Trampolin darf nur verwendet werden, wenn die Sprungmatte sauber und trocken ist. Abgenutzte oder beschädigte Sprungmatten sollten sofort ersetzt werden.

- Vermeiden Sie unbeaufsichtigten Gebrauch des Trampolins.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lernen Sie die grundlegenden Springtechniken, bevor Sie schwierige Sprünge versuchen.
- Steigen Sie erst auf das Trampolin bevor Sie springen. Springe Sie nicht direkt drauf. Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett für andere Artikel.
- Für weitere Informationen oder Sprungübungen wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Trampolintrainer.

TRAMPOLIN – STÜCKLISTE

(Anbau Sicherheitsnetz wird separat gelistet)

Objekt	Größe	6"	8"	10"	12"	13"	14"	15"	16"
A	Rahmen	6	6	6	8	8	12	10	12
B	Randabdeckung	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Sprungmatte	1	1	1	1	1	1	1	1
D	Federn	36	48	60	72	80	84	90	108
E	Beinverlängerung	6	6	6	8	8	8	10	12
F	U-Standbeine	3	3	3	4	4	4	5	6
G	Schraube + Scheibe	6	6	6	8	8	8	10	12
H	Feder-Werkzeug	1	1	2	2	2	2	2	2



A



B



C



F




D




G



H



6ft / 8ft / 10ft - Trampolin (3 x U-Bein)



12ft / 13ft / 14ft - Trampolin (4 x U-Bein)



15ft - Trampolin (5 x U-Bein)




16ft - Trampolin (6 x U-Bein)

IME TEC 24

TRAMPOLIN – MONTAGE


WARNUNG: Für die folgende Montage sind zwei Erwachsene in guter körperlicher Verfassung erforderlich. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie geeignete Schuhe und Kleidung tragen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnungen kann zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Die Abbildung kann bei verschiedenen Trampolinmodellen leicht variieren.




1. Legen Sie alle Teile des Trampolins in Gruppen zusammen, wie abgebildet.

2. Befestigen Sie alle Ringelemente (Rahmen), um einen großen Kreis zu bilden. Das Verbinden des letzten Glieds kann zwei Personen erfordern. Eine Person sollte die gegenüberliegende Seite halten, während die zweite Person die Enden des Kreises zusammenbringt.



3. Verbinden Sie die Beinverlängerungen mit den U-Standbeinen und fixieren diese mit den Schrauben. Wiederholen Sie das für jedes Bein.

4. Verbinden Sie die fertigen Beine mit dem in Punkt 2 beschriebenen Rahmen.





5. Verschrauben Sie die Beine fest mit dem Rahmen.




6. Zu diesem Zeitpunkt sollte Ihr Trampolin wie abgebildet aussehen



7. Legen Sie die Sprungmatte mittig innerhalb des Rahmens auf den Boden. Befestigen Sie ein Ende der Feder am Dreieckring der Matte und das andere Ende der Feder am Rahmen.




8. Nun wiederholen Sie den Schritt 7 an jedem dritten oder vierten Loch, um die Spannung auf die Matte besser zu verteilen.



9. Benutzen Sie zum Spannen der Federn das dafür Vorgesehene Feder-Werkzeug. **Achtung: Seien Sie besonders vorsichtig während der Montage der Federn und achten besonders auf Ihre Hände.**




10. Die Sprungmatte wird jetzt in der Luft festgehalten, wie in der Abbildung. Verbinden Sie jetzt die übrigen Federn...



11. ...solange bis alle Federn mit dem Rahmen verbunden sind.



12. Legen Sie die Randabdeckung auf den Rahmen, so dass die Federn bedeckt sind.



13. Dann binden Sie die Bänder der Randabdeckung am Rahmen fest




14. Sie sind mit der Grund-Montage des Trampolins fertig.
Gehen Sie über zur Montage des Sicherheitsnetzes.

SICHERHEITSNETZ – STÜCKLISTE

(Innenliegendes Sicherheitsnetz)

Objekt	Größe	6"	8"	10"	12"	13"	14"	15"	16"
A	Verlängerungsstäbe	6	6	6	8	8	8	10	12
B	Stützstäbe	6	6	6	8	8	8	10	12
C	Schnellklemme	12	12	12	16	16	16	20	24
D	Sicherheitsnetz	1	1	1	1	1	1	1	1
E	Knauf	6	6	6	8	8	8	10	12
F	Mutterschlüssel	1	1	1	1	1	1	1	1



SICHERHEITSNETZ – MONTAGE

HINWEIS: Die Abbildung kann bei verschiedenen Trampolinmodellen leicht variieren.



1. Nehmen Sie die Stützstäbe (B) und verbinden diese mit den Beinen des Trampolins. Benutzen Sie dafür die Schnellklemmen (C) und den Schlüssel (F).





2. Ihr Trampolin sollte nun wie in der Abbildung aussehen.
Setzen Sie die Verlängerungsstäbe (A) auf die Stützstäbe (B) auf. Auf das Ende eines jeden Stabs setzen Sie dann noch den Knauf (E).




3. Ihr Trampolin sollte nun wie in der Abbildung aussehen.



4. Platzieren Sie jetzt das Netz mittig im Trampolin und verbinden jede Schleife mit dem entsprechenden Knauf.



5. Befestigen Sie das untere Ende des Sicherheitsnetzes mit Hilfe der Schnur direkt an den Dreieckringen der Sprungmatte.



6. Ihr Trampolin mit innenliegendem Sicherheitsnetz ist jetzt fertig zusammengebaut.
Je nach Ausstattungsvariante haben sich evtl. auch noch ein Schuhnetz und eine Leiter.

DAS TRAMPOLIN PRÜFEN

Nach der Montage des Trampolins ist es wichtig, dass Sie folgende Sicherheitsprüfungen durchführen

Trampolin –Prüfungen:

- Überprüfen Sie mit einem Schraubenzieher, ob alle Schrauben fest sitzen.
- Schauen Sie unter das Trampolin und überprüfen Sie, ob alle Federn fest am Rahmen und den Dreiecksringen hängen.
- Bewegen Sie das Trampolin um und überprüfen Sie die Robustheit des Rahmens.
- Setzen Sie Ihr Körpergewicht mit zwei Händen auf einen Teil des Trampolins und lassen Sie es wieder ihn los, um zu überprüfen, ob der Boden sich wieder zurückbewegt und ebnet.
- Überprüfen Sie die Randabdeckung und prüfen Sie, ob sie die Federn und den Rahmen vollständig abdecken.
- Stellen Sie sicher, dass die Schleifen der Randabdeckung fest am Rahmen verbunden sind.

Sicherheitsnetz – Prüfungen:

- Greifen Sie an die Verlängerungsstangen und prüfen, ob alle Stangen des Sicherheitsnetzes stabil sind, indem Sie daran rütteln.
- Prüfen Sie das Sicherheitsnetz auch Risse im Material oder den Nähten.
- Überprüfen Sie, ob der Netzreißverschluss und die Eingangshaken ordnungsgemäß funktionieren.
- Prüfen Sie, ob alle Schleifen unten am Sicherheitsnetz fest mit den Dreieckringen unterhalb des Trampolins befestigt sind.

Sobald alle Prüfungen durchgeführt wurden und das Trampolin alle obigen Tests bestanden hat, soll eine Person das Trampolin testen, indem diese einige Minuten lang ununterbrochen mittig springt. Wenn sich das Trampolin stabil anfühlt, hat Ihr Trampolin den Test bestanden.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Montage abgeschlossen! Denken Sie daran, alle Sicherheitsregeln auch weiterhin einzuhalten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Sportgerät wünscht Ihnen

Ihr Team der TimeTec24 GmbH